取扱説明書

日立リビングサプライ


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

ハロゲンヒータ-

HLH-101形

このたびはハロゲンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは大切に保存してください。



■安全のため必ずお守りください… ■知っておいていただきたいこと…………… ■使用前の準備………5 ■安全にお使いいただくための点検………… ■保証とアフターサービス……7 ■ご相談窓口……………………………裏表紙

Hitachi Living Systemsは 日立リビングサプライの英文社名です。

- ●このハロゲンヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。
- ●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。

いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容 があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。




この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。

警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。



修理はお買い上げの販売店または日立家電 品のお客様ご相談窓口にご相談ください。



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源 で使用しないでください。



定格15A以上のコンセントを単独で使用

(他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火の原因)



メッシュガードや本体の穴・すき間に、 ピンや針金などの金属物等、異物を入 れない。



(感電や異常動作してけがの原因)

電源コードや差込プラグを傷付けたり、 破損したり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばね て通電したり、高温部に近づけたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだりしない。



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。



(感電・ショート・発火の原因)

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。

(感電・ショート・発火の原因) 差込プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



衣類やタオルなどを掛けたり、カーテンや ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない。 (火災の原因)



差込プラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む。



(感電・ショート・発煙・発火の恐れ)



就寝中は使用しない。

(寝具などが触れると火災の原因)



スプレーなどの缶を本体の近くに置か ない。

(爆発や火災の原因)



乳幼児や自分で操作できないかたな どが使用されるときは特に注意する。 (やけどの恐れ)



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



⚠注意

使用時以外は、差込プラグをコンセン トから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因)



差込プラグ を抜く

本体に水やお茶などをこぼさない。

(過熱・感電の恐れ)

こぼれたときは、直ちに使用を中止し、 販売店の点検を受けてください。



使用中や使用後しばらくは、本体上部 ・前面・ヒーター・反射板・メッシュ ガードなどの高温部に触れない。



を持たずに必ず先端の差込プラグを持

って抜く。(感電やショートして発火の原因)

差込プラグを抜くときは、電源コード



乾燥など他の用途に使用しない。

(過熱して発火の原因)



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、 本体が冷めてから行う。

(感雷ややけどの原因)



ベースを本体からはずした状態で絶対に使用しない。

(火災の恐れあり)

(やけどの原因)



⚠使用上の注意

差込プラグをコンセントに差し込む時や 使用後は必ずスイッチツマミの位置を 「切」にする。



テーブルタップは使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)



(けがややけど、コンセントの破損、火災の原因)

壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床

面で使用しない。 (転倒し、けが・やけど・火災の原因)



本体に衣類やタオルなどを掛けて使用

メッシュガードを外して使用しない。

しない。(過熱・火災の原因)

(火災の恐れ)



本体とベースの間に指などを入れない。 (けがの原因)




通電中はヒーターを直接見つめない。 (長時間見つめると目に悪影響を与える原因)





知っておいていただきたいこと


- ●一時的に通電しないことがあります。 これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはた らいたもので、異常ではありません。
- ●ご使用はじめなどに、油やヒーターに付着した ほこりが焼け、わずかなにおいなどしますが異 常ではありません。そのままお使いください。 においなどは、で使用にともないなくなります。
- ●ご使用中にピチピチと音がすることがあります が、これは本体が熱により膨張・収縮するため で、異常ではありません。そのままお使いくだ さい。
- ●この商品は一般家庭用です。業務用にはお使い にならないでください。



各部のなまえ








使用前の準備

ベースを取り付ける

- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を 倒して置く。
- ②ベースの凸部(4箇所)を本体の穴部に合わせてはめ込む。 (ベースは、前後どちらの方向でも取り付けできます。)
- ③付属のちょうボルト(2本)で締めつけて、ベースを本体に確実に取り付ける。



⚠注意


電源コードをはさまない。

(感電やショートして発火の原因)




ベースを本体に取り付けない状態では絶対に 使用しない。(火災の原因)





正しい使いかた

- 安定した平らな床面に置く
- ●不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- ●傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。
- **2** 差込プラグを コンセントに差し込む
- ●正しく配線された 交流100Vのコン セントに、根元ま でしっかりと差し 込みます。



〈ご注意〉差込プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが「切」の位置になっていることを確認してください。

※スイッチが入っていると、差込プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、 けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

3 スイッチツマミを 好みの位置に合わせる

- ●ヒーターに通電します。初めに高い方のワットで通電すると、早く 暖まります。
- ■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く

お手入れと保管

■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

メッシュガード

- ①本体上部を押さえ、メッシュガード下側のツマミを持ち上げ、ツマミ下の凸部を本体下側の穴からはずす。
- ②メッシュガードを手前に引く。

③メッシュガード2ケ所のツメを本体上側の穴か



《取り付けかた》

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガード上側2ケ所のツメを入れて差し込み、ツマミ下の凸部を本体下側の穴にはめ込みます。

●確実にはまったか確認する。

反射板•本体

- ●反射板が汚れると反射効率が低下しますので、 ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてくだ さい。
- ●汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ 込ませたやわらかい布でふいてから乾いた布で ふきとってください。
- ●ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実 に締めつけてください。
- ●お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かしてから通電してください。

⚠注意

●シンナー・ベンジンなどの揮発性の 溶剤は使用しない。

(本体をいためたり、火災の原因)

\bigcirc


保管のしかた

《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れ、湿気の少ない場所に保管する。

《ベースをはずして保管する場合》

- ●本体をねかせ、ちょうボルトをはずしベースをはずしてください。
- ちょうボルトはなくさないよう、本体のネジ穴に付けておくなどし、大切に保管してください。



安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

- ●電源コードの破損。 (被覆のすり切れ、ひび割れ)
- ●本体の破損。

使用中に次のような状態になったとき

- ●操作部や本体に水をかけた。
- ●差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

仕 様

定格	交流100V-1000W(50-60Hz共用)
本 体 寸 法	高さ43.5cm × 幅33cm × 奥行22cm (ベース含む)
本 体 質 量(重 量)	約2.2kg(ベース含む)
電 源 コ ー ド	ゴムコード約1.5m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ(内蔵式)

目 盛		強	中	弱		
消	費	電	力	約1,000W	約670W	約330W

暖房の目安(強運転時、寒冷地は除く)

断 熱 材	木造住宅	コンクリート住宅		
なし	約3畳(4.1 m²)まで	約4畳(5.7m²)まで		
50mm	約4.5畳(7.1m²)まで	約7畳(10.8m²)まで		

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☞ 下記) にお問合わせください。

●保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 【保証期間はお買い上げの日から1年です。】				
❷修理を依頼される	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。			
ときは「持込修理」	保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。			
❸補修用性能部品の 保有期間	ハロゲンヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
◆ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
❸修理料金のしくみ	修理料金=技術料+部品代です。 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、 測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。 お品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。				

ご相談窓

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。土曜・ 日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくこと があります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

で使用の際 このような ことはあり ませんか

●長年ご使用のハロゲンヒーターの点検を!

●ハロゲンヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- ●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないとき
 - がある。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
 - ●差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
 - ●焦げ臭いにおいがする。
 - ●その他の異常や故障がある。

お 願

故障や事故防止のため、コンセ ントから差込プラグを抜いて販 売店にご連絡ください。

点検・修理についての費用など 詳しいことは、販売店にご相談 ください。

\$\tag\$ \$\ ハロゲンヒーター保証書

形名	HLH-101形					保証期	期間	本位	本:]	年	
※お買い上げ日			ガ日		平成		年	J.]	日	
* *	ご信	主所	₹								
※お客様	ごき	吉名									様
※ 販	住	所									
※販売店	店	名	電話	<u>:</u> i		()			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに したがって正常な使用状態で使用していて故障した場 合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店 が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、 商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修 理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売 店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等 はお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内 のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記 載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承 ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (口)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧 による故障または損傷。

- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。この保証書によって保証書を発行している 者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口に お問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス | (☞7ページ)をご覧ください。

- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張 に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に 修理がご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご相 談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に 保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

修理メモ

株式会社 日立リビングサフ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739